



# 프린터 품질 설정 권장사항



## 인쇄 품질 설정은 어떻게 선택하나요?

도면 및 텍스트에 **최적화**하면 라인이 선명해지고 이미지에 **최적화**하면 영역 채움이 부드러워 진다는 기본 개념은 알고 계셔야 합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

인쇄 품질 설정 변경에 대해 확실하게 알 수 없는 경우에는 요약 설명서 5장 "인쇄 품질은 어떻게 변경하나요?"를 참조하십시오.

인쇄 내용	이미지 품질 설정			용지 종류 (전면 패널)
	인쇄 품질	최적화	정밀도 최대	
라인(초안)	고속	도면 및 텍스트	켜짐	순백색 잉크젯 전용지 본드지 반투명 용지* 코팅지
라인	일반	도면 및 텍스트	꺼짐	순백색 잉크젯 전용지 본드지 반투명 용지* 코팅지
라인 및 채움	고품질	도면 및 텍스트	꺼짐	순백색 잉크젯 전용지 본드지 반투명 용지* 코팅지 중코팅지 특수 고광택 인화지

\* 반투명 용지에는 모조피지, 반투명 본드지, 천연 트레이싱지, 투명 필름, 무광택 필름 등이 포함됩니다.



Q1273-90052

Hewlett-Packard Company  
Avenida Graells, 501  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona  
Spain

Printed in  
Imprimé en  
Stampato in



인쇄 내용	이미지 품질 설정			용지 종류 (전면 패널)
	인쇄 품질	최적화	정밀도 최대	
라인 및 이미지	고품질	도면 및 텍스트	꺼짐	코팅지 중코팅지 특수 고광택 인화지
실내 광고	일반	이미지	꺼짐	코팅지 중코팅지 특수 고광택 인화지
렌더링	고품질	이미지	꺼짐	중코팅지 특수 고광택 인화지
사진	고품질	이미지	꺼짐	특수 고광택 인화지

인쇄 해상도에 관한 기술적 세부사항은 사용 설명서 22장 "기술 사양에 대해 알려 주세요"를 참조하십시오.

## 최고 속도로 어떻게 인쇄하나요?

전면 패널에는 최고 속도 인쇄에 적합한 두 가지 용지 종류 설정인 **최고 속도 순백색 용지\***와 **최고 속도 본드지†**가 있습니다. 이러한 용지 종류에 적합한 권장 인쇄 품질 설정은 다음과 같습니다. **인쇄 품질 = 고속**, **최적화 = 도면 및 텍스트**, **정밀도 최대 = 꺼짐**, **용지 종류 (전면 패널) = 아래 참조**.

\* 최고 속도 순백색 용지를 사용하려는 경우에는 HP 순백색 잉크젯 전용지를 넣고 전면 패널의 용지 종류 목록에서 최고 속도 순백색 용지를 선택하십시오.

† 최고 속도 본드지를 사용하려는 경우에는 HP 유니버설 잉크젯 본드지를 넣고 전면 패널의 용지 종류 목록에서 최고 속도 본드지를 선택하십시오.